

ILMALÄMPÖPUMPUN ASENTAMINEN

Ilmalämpöpumpun voi asentaa omakoti- ja rivitalon seinään pihan puolelle siten, että se ei näy kadulle. Kerrostaloissa pumpun saa asentaa parvekkeen sisäpuolelle niin, että se ei näy ulospäin. Näin asennettuna ilmalämpöpumppu ei vaadi rakentamislupaa. Lisäksi rakentamislupaa ei vaadita omakoti- ja rivitaloissa, jos pumppu on tehty rakennuksen julkisivuun sopivaksi käyttämällä naamiointia esim. maalausta tai verhousia.

Ilmalämpöpumpun kondenssivedet on johdettava hallitusti viemäriin tai parvekkeen sadevesijärjestelmään siten, että rakennuksen rakenteille ei aiheudu kosteusvaurioita.

Lämpöpumpun asentamiseen tulee olla yhtiön lupa. Suosittelemme, että yhtiö käsittelee koko rakennuksen ilmanvaihdon/viilennyksen ongelmia ennen yksittäisten huoneistojen lämpöpumppujen asentamista.

Laitteet voivat vanhetessaan aiheuttaa melua. Tämän vuoksi ulkoyksiköitä ei tule asentaa suoraan naapurin suuntaan, jotta häiriöt ja mahdolliset valitukset voidaan välttää. Lämpöpumppujen ulkoyksiköt tulee rakennuksien rakentamislupahakemusten yhteydessä:

- esittää pääpiirustuksissa
- suunnata ensisijaisesti yleisille alueille tai, mikäli se ei ole kaavallisesti tai muutoin mahdollista, sisäpihan puolelle
- sovittaa ulkoasultaan rakennuksen julkisivuun, erityisesti silloin kun ne sijoitetaan kadun puoleiselle julkisivulle

[Rakennusjärjestyksen kohdan 22.5](#) mukaisesti ilmalämpöpumput tulee sijoittaa siten, etteivät ne heikennä kaupunkikuvaa eikä niistä aiheudu meluhaittaa ympäristölle.